



En De

BATTERY SLIM CHARGER

User Manual



Für Digitalkamera & Camcorder
For digital camera & camcorder



 **WARNING:**

Before using this device for the first time, please read this manual thoroughly and use the device only in a safe surrounding.

This manual not only helps you to use the device in a correct way, but it also helps to prevent you from accidents.

Specifications:

Battery charger:

Input:	DC 12-24 V
Output:	DC 4.2 V or DC 8.4 V
Charging rates:	1000 ± 100 mA
Measures:	105 mm x 60 mm x 15 mm

AC adapter:

Input:	AC 100-240 V
Output:	DC 12.0 V, 1 A, 12 W

Car adapter:

Input:	DC 12-24 V
Output:	DC 4.2-12 V

Weight: 190 g

Content:

1. Battery charger
2. AC adapter
3. Car adapter
4. Manual

Charging time (approximate):


BATTERY CAPACITY	600 mAh	800 mAh	1000 mAh
CHARGING TIME	approx. 35 min	approx. 45 min	approx. 70 min

Charging:


In order to charge the battery, follow these steps:

1. Put the battery into the slot.
2. Plug the AC adapter into the socket of the charging slot.
3. Plug the power supply into the wall outlet. During charging a red light will glow.
4. When the battery is fully charged the red light will change to green.


1.




3.



2.



4.



 **WARNING:**

- The charger is to be used in closed location, do not expose it to rain or snow.
- The power plug should be disconnected from the wall outlet after charging or when not in use.
- Children should use the charger only when supervised by their parents.
- The device should be used in temperatures of 0°C ~ 40°C only.
- Charge only batteries adapted to this charger (refer to back side of charger).
- Do not clean this device with water.
- Do not try to open and re-assemble the charger.
- Do not drop the charger and do not place heavy items on it.
- Do not expose the device to direct sunlight or heating or high temperatures of any means.

www.blu-max.eu



BLUMAX AKKU-LADEGERÄT

Bedienungsanleitung



Für Digitalkamera & Camcorder
For digital camera & camcorder



 **ACHTUNG!**

Bevor Sie das Gerät nutzen, lesen Sie gründlich diese Bedienungsanleitung und verwenden Sie es an einem geschützten Ort. Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen nicht nur das Gerät korrekt anzuwenden, sondern schützt Sie auch vor Unfällen.

Spezifikation:

Batterieladegerät:

Eingangsspannung: DC 12-24 V
Ausgangsspannung: DC 4.2 V oder DC 8.4 V
Ladestrom: 1000 ± 100 mA
Abmessung: 105 mm x 60 mm x 15 mm

AC Adapter:

Eingangsspannung: AC 100-240 V
Ausgangsspannung: DC 12,0 V, 1 A, 12 W

KFZ Adapter:

Eingangsspannung: DC 12 - 24 V
Ausgangsspannung: DC 4,2-12 V

Gesamtgewicht: 190 g

Inhalt:

1. Batterieladegerät
2. AC Adapter
3. KFZ Adapter
4. Bedienungsanleitung

Ladezeit (ungefähre Angaben):


BATTERIELEISTUNG	600 mAh	800 mAh	1000 mAh
LADEZEIT	ca. 35 min	ca. 45 min	ca. 70 min

Aufladung:


Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte für das Laden dieses Akkus:

1. Legen Sie den Akku in den Ladeeinschub.
2. Stecken Sie den AC Adapter in die Anschlussstelle der Ladeschale.
3. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Während des Ladens leuchtet ein rotes Licht.
4. Wenn der Akku voll ist, wechselt die rote Leuchte auf grün.


1.




3.



2.



4.



**VORSICHT:**

- Das Ladegerät ist nur in geschlossenen Räumen zu verwenden, stellen Sie es nicht in den Regen oder in den Schnee.
- Der Netzstecker sollte nach dem Laden vom Hauptnetz getrennt werden oder auch wenn das Ladegerät nicht in Betrieb ist.
- Kinder sollten das Ladegerät nur unter Aufsicht der Eltern benutzen
- Das Ladegerät sollte nur bei Temperaturen 0°C ~ 40°C genutzt werden.
- Aufladung nur mit dem jeweiligen für das Ladegerät passenden Akku (schauen Sie hierzu auf die Rückseite der Ladeschale).
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.
- Versuchen Sie das Ladegerät nicht zu öffnen und dann wieder zusammenzubauen.
- Lassen sie das Ladegerät nicht fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Setzen Sie das Ladegerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und verwenden Sie es nicht in der Nähe von beheizten Geräten sowie an anderen hoch temperierten Plätzen.

www.blu-max.eu

The logo consists of a checkmark above the text "ROHS COMPLIANT".
ROHS
COMPLIANT

The CE mark, consisting of the letters "C" and "E" in a stylized font.

